

ZÁRUČNÍ LIST

MIST MAKER typ FMM01



Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Za účelem správného používání a zajištění jeho dlouhé životnosti si, prosím, pečlivě přečtete následující pokyny. Tento návod si uschovejte pro případnou budoucí potřebu. Pokud se spotřebitel neřídí návodem nebo se pokouší produkt sám opravit, veškeré záruky pozbývají platnosti.

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje výjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Výrobek/model:

Prodejce:

Datum prodeje:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

Dovozce pro ČR a SK:

Tommi CZ s.r.o., Za Nádražím 2569, CZ - 397 01 Písek

www.tommicz.eu | www.reptizoo.eu

Společnost Tommi je zapojena do kolektivního systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL a EKO-KOM.


Výrobek produkuje mlhu a rosu pomocí ultrazvukového keramického disku při normální teplotě, což je ideální pro zvýšení vlhkosti v teráriu. Obzvláště plazi a obojživelníci z tropických deštných pralesů potřebují konstantně velmi vlhké prostředí k udržení zdraví. Stejně tak tyto typy živočichů, žijící v subtropických oblastech a stepích, potřebují ráno zvýšenou vlhkost.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte mlhovač do vhodné nádoby a ujistěte se, že je ve vodorovné pozici.
2. Nádoby naplňte demineralizovanou nebo destilovanou vodou (max. 40 °C) do výšky 2-4 cm nad keramickým diskem.
3. Připojte napájecí kabel k transformátorové jednotce.
4. Zapojte transformátor do zásuvky elektrického proudu, tím produkt zapnete.
5. Při nedostatku vody se zařízení automaticky vypne a kontrolka zhasne.

6. Keramický disk je spotřebním zbožím, životnost je asi 3 000 h. Pro jeho čištění použijte měkký kartáč. Pokud po vyčištění přístroj produkuje stále méně mlhy, vyměňte keramický disk - k dokoupení samostatně.
7. Při výměně disku postupujte dle instrukce dále. Dávejte pozor, aby vnitřní část zůstala suchá a umístěte disk světlou stranou nahoru.

POPIS PRODUKTU



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Před použitím si pozorně přečtete bezpečnostní instrukce.
2. Kromě výměny keramického disku nezasahujte nijak do konstrukce zařízení.
3. Před manipulací se zařízením si osušte ruce, aby se předešlo poranění elektrickým proudem.
4. Kabel před použitím plně rozviňte a zkontrolujte, že je zcela nepoškozený.
5. Instalujte v dostatečné vzdálenosti od topení a elektrických spotřebičů.
6. Před doplněním vody či přemístěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Při provozu musí být výrobek postaven či upevněn.
8. Čistěte pouze měkkým kartáčem a jemnými čistícími prostředky.
9. Používejte pouze destilovanou vodu nebo demineralizovanou k předcházení kalcifikace. Stejně tak znečištěná voda krátí životnost výrobku.
10. Mlhovač nenechávejte pracovat déle než 10 h denně.
11. V případě poruchy či poškození zařízení okamžitě vypněte.
12. Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jim nebyl dán dohled nebo instrukce týkající se používání produktu osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

ZÁRUČNÝ LIST

MIST MAKER typ FMM01



Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Za účelom správneho používania a zaistenie jeho dlhej životnosti si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si uschovajte pre prípadnú budúcu potrebu. Ak sa spotrebiteľ neriadi návodom alebo sa pokúša produkt sám opraviť, všetky záruky strácajú platnosť.

Záručné podmienky:

Záručný list je preukazom práva vlastníka v zmysle Občianskeho zákonníka. Patrí k predávanému výrobku ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte. Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja okrem súčastí s kratšou dobou životnosti. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Podmienkou uznania záruky je predloženie riadne vyplneného záručného listu a pokladničného bloku alebo faktúry. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním bezpečnostných pokynov uvedených v záručnom liste či vniknutím do prístroja, a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou ako povereným mechanikom. Predajca nie je povinný poskytnúť počas doby reklamácie náhradu za reklamovaný výrobok.

Výrobok/model:	Predajca:
	Dátum predaja:

Tento produkt zodpovedá platným EÚ normám.

Distribútor pre SR:

AQUAPET, s.r.o., www.aquapet.sk | www.reptizoo.eu




Výrobok produkuje hmlu a rosu pomocou ultrazvukového keramického disku pri normálnej teplote, čo je ideálne pre zvýšenie vlhkosti v teráriu. Obzvlášť plazy a obojživelníky z tropických dažďových pralesov potrebujú konštantne veľmi vlhké prostredie na udržanie zdravia. Rovnako tak tieto typy živočíchov, žijúci v subtropických oblastiach a stepiach, potrebujú ráno zvýšenú vlhkosť.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Umiestnite dymostroj do vhodnej nádoby a uistite sa, že je vo vodorovnej polohe.
2. Nádobu naplňte demineralizovanou alebo destilovanou vodou (max. 40 ° C) do výšky 2-4 cm nad keramickým diskom.
3. Pripojte napájací kábel k transformátorovej jednotke.
4. Zapojte transformátor do zásuvky elektrického prúdu, tým produkt zapnete.
5. Pri nedostatku vody sa zariadenie automaticky vypne a kontrolka zhasne.

6. Keramický disk je spotrebným tovarom, životnosť je asi 3 000 h. Pre jeho čistenie použite mäkkú kefu. Pokiaľ po vyčistení prístroj produkuje stále menej hmly, vymeňte keramický disk - na dokúpenie samostatne.
7. Pri výmene disku postupujte podľa pokynov ďalej. Dávajte pozor, aby vnútorná časť zostala suchá a umiestnite disk svetlú stranou nahor.

POPIS PRODUKTU



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné inštrukcie.
2. Okrem výmeny keramického disku nezasahujte nijako do konštrukcie zariadenia.
3. Pred manipuláciou so zariadením si osušte ruky, aby nedošlo k poraneniu elektrickým prúdom.
4. Kábel pred použitím plne rozviňte a skontrolujte, že je úplne nepoškodený.
5. Inštalujte v dostatočnej vzdialenosti od kúrenia a elektrických spotrebičov.
6. Pred doplnením vody či premiestnením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
7. Pri prevádzke musí byť výrobok postavený či upevnený.
8. Čistite iba mäkkou kefkou a jemnými čistiacimi prostriedkami.
9. Používajte iba destilovanú vodu alebo demineralizovanú k predchádzaniu kalcifikácie. Rovnako tak znečistená voda kráti životnosť výrobku.
10. Hmlač nenechávajte pracovať dlhšie ako 10 h denne.
11. V prípade poruchy alebo poškodenia zariadenia okamžite vypnite.
12. Tento produkt nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalosti, pokiaľ im nebol daný dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.